



KAUFRAATGEBER



WELCHES IST DIE
RICHTIGE ACTION
CAM FÜR SIE ?


Eine Action Cam, auch „Sportkamera“ oder „Aktionskamera“ genannt, ist eine Kamera, mit der Sie filmen können, während Sie voll in Bewegung sind. Und eben weil sie es ermöglicht, sich in voller Aktion zu filmen, stellt die Sportkamera eine sehr beliebte Technologie in der Welt des Outdoor-Sports dar.

Natürlich gibt es verschiedene Modelle von Action Cams für unterschiedliche Einsatzzwecke. Daher ist es wichtig, dass Sie sich über Ihre Bedürfnisse und Wünsche im Klaren sind, bevor Sie Ihr bevorzugtes Modell auswählen. Kodak begleitet Sie, um Ihnen zu helfen, mehr über die Action Cam zu erfahren.

Was zeichnet eine Action Cam aus ?
Was unterscheidet sie von der berühmten Videokamera ?

Was sind die verschiedenen Merkmale einer Sportkamera und für welche Zwecke ist sie bestimmt ?

Wir beantworten alle Ihre Fragen !



**WAS IST EINE
ACTION CAM ?**

Die Sportkamera wird eindeutig mit der Welt des Sports in Verbindung gebracht, aber auch mit der Erstellung realistischer Inhalte, insbesondere im Zusammenhang mit der Natur. Sportler, egal ob Surfer, Skifahrer oder sogar Skateboarder, möchten ihre Leistungen gerne festhalten. Es ist jedoch schwierig, alle Empfindungen nachzuvollziehen, die man hat, wenn man eine sportliche Leistung von außen filmt.

Natürlich hatten schon vor der Demokratisierung der Action Cam sehr viele Sportler die Idee, sich selbst zu filmen oder zu fotografieren, um ihre Leistungen sichtbar festzuhalten. Das Problem war, dass die damals erhältlichen Geräte unpraktisch waren, schnell beschädigt wurden, wenig wasser- und stoßfest waren und eine ziemlich niedrige Foto- und Videoqualität lieferten. Zwar gab es auch qualitativ hochwertige Action Cams, aber die Preise waren damals noch sehr hoch.

Die Einführung von sozialen Netzwerken und Kurzvideos (vor allem in der Welt des Sports) hat eindeutig dazu beigetragen, die technologische Entwicklung der Action Cam zu beschleunigen.

Heute ist die Action Cam nicht mehr nur Extremsportlern vorbehalten, die aus der Stratosphäre springen! Man kann sich ganz klar eine eigene Sportkamera zulegen, um sich selbst zu filmen, wenn man Freizeitsport betreibt oder einfach nur eine Leidenschaft für Videos und das Erstellen von Inhalten hat! Ein Hobbyfotograf oder -videofilmer kann durchaus je nach Lust und Laune mit einer Action Cam filmen: bei einer Hochzeit eine Gesamtansicht aufnehmen oder auf Reisen z. B. die Luftaufnahme einer Herde wilder Tiere verewigen!

Praktisch gesehen ähnelt eine Sportkamera einem kleinen Fotoapparat: Sie ist kompakt, widerstandsfähig und manchmal sogar wasserdicht. Meistens kann eine Action Cam mit zusätzlichem Zubehör ausgestattet werden, mit dem das Objektiv z. B. am Lenker eines Fahrrads befestigt werden kann. Natürlich gibt es viele verschiedene Modelle: Bei Kodak bieten wir Versionen für den Wassersport, Versionen für den Luftsport und auch Action Cams für Outdoor-Aktivitäten an.

DAS BESONDERE AN SPORTKAMERAS IST IHRE BILDSTABILISIERUNGSFUNKTION. WENN DIE ALLERERSTEN ACTION CAMS EINE SO NIEDRIGE VIDEOQUALITÄT LIEFERTEN, DANN AUCH DESHALB, WEIL DIE BILDER NICHT AUSREICHEND STABILISIERTE WAREN. DIE HEUTIGEN ACTION CAMS VON KODAK SIND MIT EINEM STABILISATOR AUSGESTATTET, DER ES IHNEN ERMÖGLICHT, SICH SELBST UNTER ALLEN BEDINGUNGEN ZU FILMEN UND DABEI ABSOLUT RUCKELFREIE UND SCHARFE VIDEOS ZU ERHALTEN.

**DIE
VERSCHIEDENEN
MERKMALE EINER
ACTION CAM: WIE
KANN MAN SIE
VERSTEHEN ?**

Bei der Auswahl Ihrer Action Cam ist es wichtig, dass Sie alle technischen Merkmale des Geräts verstehen. Nur so können Sie ein Modell auswählen, das vollständig auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

DIE AUFLÖSUNG VON FOTOS UND VIDEOS

Dieser Aspekt ist entscheidend: die Auflösung. Wenn Sie Bewegtbilder aufnehmen, muss die Qualität unbedingt stimmen, denn sie wirkt sich direkt auf das visuelle Ergebnis Ihres Videos oder Fotos aus.

Beachten Sie, dass bei der Bildqualität zwei Begriffe zu berücksichtigen sind: die Auflösung und die Bildfrequenz pro Sekunde.

Im Bereich der Videoauflösung kann man Sportkameras in HD, Full HD, UltraHD oder 4K finden. Jeder Auflösungstyp ist mit einer Anzahl von Bildern pro Sekunde (FPS) verbunden: Je höher der FPS-Wert ist, desto flüssiger kann die Kamera Ihre Aktion filmen. Bei Kodak finden Sie sowohl Full HD 1080p-Modelle als auch Modelle mit Video True 4K 3840x2160. Die Action Cam Kodak PixPro SP360 bietet beispielsweise eine Videoauflösung von 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde. Andere Modelle wie die Kodak PixPro SP360 4K verfügen über eine integrierte 4K-Auflösung, mit der Sie in jeder Umgebung (an Land, in der Luft, unter Wasser) sehr detaillierte Bilder erhalten.



DER BLICKWINKEL

Um schöne Aufnahmen filmen oder fotografieren zu können, ist es wichtig, dass eine Action Cam über ein großes Sichtfeld verfügt. Eine Action Cam mit einem Weitwinkelobjektiv sorgt dafür, dass einem nichts von dem Panorama entgeht, das z. B. an einem Skifahrer oder Radfahrer, der einen Hang hinunterrast, vorbeizieht! Die Kamera ist dann nicht nur auf Ihre Aktion fokussiert, sondern auch auf die Elemente um Sie herum: Dadurch wird die Sequenz als Ganzes erfasst, während die Perspektiven verstärkt werden.

Natürlich gibt es je nach Sportkameramodell verschiedene Blickwinkel. Bei Kodak haben wir Action Cams mit einem 360°-Weitwinkel entwickelt! So können Sie ein Panoramabild der Umgebung um Sie herum erhalten. Dabei ist zu beachten, dass Modelle wie die Kodak PixPro 4KVR360 über drei verschiedene Blickwinkel verfügen: ultraweit, sphärisch oder kuppelförmig. Die beiden Objektive der Kamera funktionieren als Tandem, um besonders schöne Bilder zu erzeugen.



DER BILDSTABILISATOR

Er ist ein wichtiger Bestandteil, damit Sie Ihre Kunststücke scharf filmen und fotografieren können. Bewegung kann natürlich zu einem unscharfen Ergebnis führen, insbesondere, wenn Sie Mountainbike fahren oder beim Skifahren auf einer buckligen Piste unterwegs sind! Selbstverständlich sind alle Onboard-Kameras aus dem Kodak-Katalog mit einem Bildstabilisator ausgestattet, sodass Sie selbst bei Aufnahmen unter den extremsten Bedingungen ruckelfreie Videos erhalten.





DIE KONNEKTIVITÄT

Heute benutzen immer mehr von uns Sportkameras, ein Gerät, das sich völlig demokratisiert hat – nicht zuletzt, weil es uns ermöglicht, unsere Hobbys und Kunststücke auf den sozialen Netzwerken zu teilen. Viele Action Cam-Modelle verfügen daher über eine WLAN-Konnektivität, sodass Sie Ihre Bilder direkt und einfach mit Ihren Freunden und Verwandten teilen können. Die Kodak PixPro SP360 ist beispielsweise mit iOS und Android kompatibel: Sie können also eine App installieren, mit der Sie die Kamera aus der Ferne bedienen und Ihre Bilder in Echtzeit ansehen können.

DIE AKKULAUFZEIT UND DIE ART DER STROMVERSORGUNG

Die Akkulaufzeit Ihrer Action Cam ist natürlich von entscheidender Bedeutung, vor allem, wenn Sie lange Sportsessions absolvieren! Außerdem müssen Sie Ihre Sportkamera problemlos aufladen können, egal wo Sie sich befinden. Die Akkulaufzeit ist von Modell zu Modell unterschiedlich: Die Action Cam Kodak PixPro SP360 bietet beispielsweise eine Akkulaufzeit von 160 Minuten, während die Akkulaufzeit der Action Cam Kodak PixPro 4KVR360 80 Minuten beträgt. Sie müssen selbst entscheiden, welche Anforderungen Sie an Ihre Kamera stellen: Wenn Ihre Aktivität lange Sessions und recht lange Filmsequenzen umfasst, sollten Sie eine maximale Akkulaufzeit bevorzugen. Die Action Cams von Kodak werden mit einem Lithium-Ionen-Akku betrieben, den Sie ganz einfach über ein USB-Kabel aufladen können.

**FÜR WELCHE
ZWECKE SOLLTE
MAN EINE
AKTIONSKAMERA
WÄHLEN ?**

Man kann sehr gut von einer klassischen Kamera zu einer Sportkamera wechseln, um die Art und Weise, Fotos aufzunehmen oder Videos zu erstellen, zu variieren. Man kann sich durchaus in voller Aktion filmen, um eine schöne Landschaft einzufangen. Wenn Sie zum Beispiel einen Sonnenuntergang filmen möchten, während Sie mit dem Fahrrad über die Sanddünen fahren, dann ist eine Action Cam genau das Richtige für Sie! Die Onboard-Sportkamera ist auf Bewegung und das Erstellen von Inhalten ausgerichtet: Sie liefert qualitativ hochwertige Bilder, egal was Sie tun, und ermöglicht es Ihnen, die erstellten Inhalte ganz einfach zu teilen.

Nachfolgend möchten wir Ihnen die verschiedenen Kontexte, in denen Sie Ihre Action Cam verwenden können, einmal genauer erläutern !

INHALTE ERSTELLEN

Die Action Cam ist zweifellos das ideale Gerät, um Inhalte zu erstellen. Viele Sportler und Outdoor-Enthusiasten posten ihre Abenteuer heute auf sozialen Netzwerken, um sie mit ihrer Community zu teilen. Während anfangs überwiegend das Smartphone verwendet wurde, findet die Aktionskamera immer mehr Anhänger, da sie praktisch und einfach zu verwenden ist, egal wo man sich befindet. Bei Kodak empfehlen wir Ihnen insbesondere die Action Cam Kodak PixPro SP360 4K Pack Aqua Sport, die Auflösung, Robustheit und eine Vielzahl von Funktionen, die bei der Erstellung von Inhalten sehr nützlich sind, vereint.

Darüber hinaus ist diese Art von Sportkamera auch perfekt geeignet, um Vlog-Inhalte zu erstellen: Sie können sich selbst in Ihrem Alltag filmen, unabhängig von den Aktivitäten, die Sie ausüben. Natürlich können Sie sich auch für ein Modell mit WLAN-Verbindung entscheiden, um Ihre Inhalte direkt in sozialen Netzwerken teilen zu können: Das ist zum Beispiel bei der Kodak PixPro SP360, die mit iOS und Android kompatibel ist, der Fall.



SICH AN LAND FILMEN

Natürlich ist die Sportkamera Ihr bevorzugter Begleiter, wenn Sie Aktivitäten wie Klettern, Radfahren, Wandern oder Motorradfahren ausüben. Der Vorteil einer solchen Kamera ist, dass Sie sie überall hin mitnehmen können und dabei die Hände frei haben ! Dank des umfangreichen Zubehörs kann die Action Cam direkt am Kopf, an einem Helm oder auch an der Lenkstange eines Fahrrads befestigt werden. Wenn Sie vloggen möchten, können Sie auch eine Selfie-Stange verwenden und sich bei Ihren Aktivitäten filmen, während Sie sich an Ihre Community wenden.

Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Sportkameras, die Ihren Bedürfnissen entsprechen: ein Modell mit WLAN, um das Teilen in Netzwerken zu erleichtern, ein Komplett-Package für alle Ihre Aktivitäten, oder ein Modell mit 360°-Blickwinkel, um die schönsten Landschaften auf Ihren Wanderungen zu filmen. Natürlich können Sie mit unseren Action Cams auch im klassischen Modus filmen, um Ihre schönsten Videos zu erstellen:

Kodak PixPro SP360 : 214°



Kodak PixPro SP360 4K : 235°*



Kodak PixPro 4KVR360 : 197°





SICH IN DER LUFT FILMEN

Die Action Cam zeichnet sich durch eine optimale Stabilität und Widerstandsfähigkeit aus, sodass sie Sie auch beim Drachenfliegen, beim Gleitschirmfliegen oder im Ultraleichtflugzeug begleiten kann.

Die Modelle aus dem Kodak-Katalog umfassen Zubehör, mit dem Sie Ihre Aktionskamera direkt an einem Helm befestigen können. Selbstverständlich ist jedes Modell mit einem Stabilisator ausgestattet, der für gestochen scharfe Bilder sorgt.

Darüber hinaus enthält unser Katalog auch Modelle, die speziell für die Aufnahme von Bildern mit einer Drohne entwickelt wurden. Die Action Cam Kodak PixPro SP360 4K Aerial Pack enthält eine spezielle Halterung, mit der Sie Ihre Kamera direkt an Ihrer Drohne befestigen können.




SICH IM WASSER FILMEN

Die Onboard-Sportkamera begleitet Sie nicht nur in der Luft, sondern auch im Wasser! Sie können alle Ihre Wassersportaktivitäten (Jetski, Surfen, Kitesurfen, Wasserski usw.) filmen, ohne befürchten zu müssen, dass Ihre Kamera „ertrinkt“.

Die von uns angebotenen Sportkameras können nämlich in wasserdichte Gehäuse integriert werden, in die Sie Ihre Kamera einfach hineinschieben.

Die Action Cam Kodak PixPro SP360 4K Pack Aqua Sport wird zum Beispiel mit einem wasserdichten Gehäuse angeboten, das Sie an einem Helm oder an der Stange Ihrer Surfausrüstung befestigen können.



MEHR INFORMATIONEN



über www.kodak.gtcie.com